LCDシリーズ 取扱説明書

必ずお読みください



M-MANU116725-06

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。 ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

● 警告および注意表示

小危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が 切迫して生じることが想定される内容を示しています。

小警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能 性が想定される内容を示しています。

小注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

● 絵記号の意味



この記号は注意 (警告を含む) を促す内容を告げるもので 例 「発火注意」を表す絵表示 す。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。





この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や 例「分解禁止」を表す絵表示近くに具体的な内容が書かれています。



この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるもので $^{(M)}$ 「電源ブラグを抜く」をす。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。 $^{(M)}$ 表す絵表示





本製品を修理・分解・改造しないでください。

火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。

修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。

↑ 警告



本製品をお使いになる場合は、本製品を接続する機器 やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注 意表示を厳守し、正しい手順でお使いください。

警告・注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性がありま す。また、正しい手順で操作しない場合、予期せぬトラブルが発生す る恐れがあります。本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカ ーが指示している警告、注意事項、正しい手順を厳守してください。



煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中 止してください。

雷源プラグ

電源を切って、ACコンセントからブラグを抜いてください。そのまま 使用すると火災・感電の原因となります。



本製品の取り扱いは、必ず本書で接続方法をご確認に なり、以下のことにご注意ください。

磁守

- ●作業の前に、本製品を接続する機器およびそれの周辺機器の電源を 切り、ACコンセントからブラグを抜いてください。プラグを抜かず に作業を行うと、感電および故障の原因となります。
- ●接続ケーブルなどの部品は、添付品または指定品をご使用ください。 指定品以外を使用すると火災や故障の原因となります。
- ●ケーブルにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・ 加工などは行わないでください。火災や故障の原因となります。
- ●接続するコネクターやケーブルを間違えると、コネクターやケーブ ルから発煙したり火災の原因になります。




本製品の移動の際は、まず本製品を接続している機 器・周辺機器および本製品の電源を切り、ACコンセ ントからプラグを抜いてください。

プラグを抜かずに移動を行うと、感電および故障の原因となります。



本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。



●表示面に水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などが ついた場合は、すぐに脱脂綿や柔らかい布などで拭き取ってくださ い。放置しておくと表示面が変色したり、シミの原因となります。 また、水分が内部へ浸入すると、故障の原因になります。



ぬれた手で本製品を扱わないでください。

感電や、本製品の故障の原因となります。



決められた電流内で使用してください。

出力電流の絶対最大定格を超えた電流で本製品を使用すると、火災・ 感電・故障の原因となります。



故障や異常のまま、通電しないでください。

本製品に故障や異常がある場合は、必ず接続している機器から取り外 してください。また、本製品に通電をしないでください。そのまま使 用すると、火災・感電・故障の原因となります。



ACアダプターについては、以下にご注意ください。

●必ず添付または指定のACアダプターを使用してください。

●ACアダブターのケーブル部分を加工したり、無理に曲げたり、ねじ ったり、引っ張ったりしないでください。

- ●ACアダブターを製品本体から抜く場合は、必ずブラグ部分を持って 抜いてください。ケーブルを引っ張ると、断線または短絡して、火 災および感電の原因となることがあります。
- ●ACアダプターにものを乗せたり、かぶせたりしないでください。
- ●保温・保湿性の高いものの近くで使用しないでください。 (じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど)



ACケーブルについては、以下にご注意ください。

●ACケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張っ

●ACケーブルをACコンセントから抜く場合は、必ずプラグ部分を持っ て抜いてください。ケーブルを引っ張ると、断線または短絡して、

●ACケーブルの電源プラグは、ぬれた手でACコンセントに接続したり、

●本製品を長時間使わない場合は、ACケーブルを電源から抜いてくださ

い。ACケーブルを長時間接続していると、電力消費・発熱します。

●電源プラグはほこりが付着していないことを確認し、根本までしつ

かり差し込んでください。ほこりなどが付着していると接触不良で

●必ず添付または指定のACケーブルを使用してください。

抜いたりしないでください。感電の原因となります。

火災および感電の原因となることがあります。

たりしないでください。

火災の原因となります。

使用しないでください。

感電注意

発火注意

本製品はAC100V専用です。指定以外の電源電圧で





ACケーブルのアースリード線については、以下 にご注意ください。

磁守

感電注意



アース接地する 発火注意

- ●故障・漏電時の感電防止のため、必ずアースリード線を接地 (アース接続) してください。
- ●アース接続は、必ず電源プラグをACコンセントにつなぐ前 に行ってください。
- ●アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを抜いてから行 ってください。
- ●アースリード線をACコンセントに挿入、接触させると、火 災・感電の原因になります。



液晶パネルから漏れた液体(液晶)には触れないでください。

誤って液晶パネルの表示面を破壊し、中の液体(液晶)が漏れた場合に は、液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚につけないようにしてくだ さい。万が一、液晶が目や口に入った場合は、すぐに水で5分以上洗 い、医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣服に液晶が付着した 場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてくださ い。そのまま放置すると、皮膚や衣服を傷めるおそれがあります。



梱包用のビニール袋については、以下にご注意ください。

- ●梱包用のビニール袋は、幼児や子供の手の届かないところに保管して ください。ビニール袋をかぶったりすると、窒息の恐れがあります。
- ●可燃物ですので、火のそばに置かないでください。

/ 注意



本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。

故障の原因になることがあります。

- ●振動や衝撃の加わる場所
- ●直射日光のあたる場所
- ■混気やホコリが多い場所
- ●温湿度差の激しい場所
- ●水気の多い場所(台所、浴室など)
- ●傾いた場所
- ●腐食性ガス雰囲気中(Cl2、H2S、NH3、SO2、NOxなど)
- ●静電気の影響の強い場所
- ●熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒーターなど)
- ●強い磁力・電波の発生する物の近く(磁石、ラジオ、無線機など) 《使用時のみの制限》
- ●保温、保湿性の高いものの近く(じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど)
- ●製品に通気孔がある場合は、通気孔がふさがるような場所



本製品は精密部品です。以下のことにご注意ください。

- ●落としたり、衝撃を加えたりしない
- ●重いものを上にのせない
- ●本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
- ●本製品内部およびコネクター部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない



ケーブルについて

- ●ケーブルは足などに引っ掛からないように、配線してください。足を 引つ掛けると、けがや接続機器の故障の原因となります。
- ●熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、接触 不良などの原因になります。
- ●動作中にケーブルを激しく動かさないでください。接触不良および それによるデータ破壊などの原因になります。



眼精疲労について

ディスプレイを見る作業を続けるときは、作業場を300~1000ルク スの明るさにしてください。また、連続作業をするときは、1時間に 10分から15分程度の休憩をとってください。長時間ディスプレイを 見続けると、眼に疲労が蓄積されます。



本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で 乾拭きしてください。

- ●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。
- ●ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用し
- ないでください。 ●市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を 行わないでください。故障の原因となります。



本製品を結露させたまま使わないでください。

時間をおいて、結露がなくなってからお使いください。本製品を寒い所 から暖かい場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、表面・内 部が結露する場合があります。そのまま使うと誤動作や故障の原因とな る場合があります。



本製品(ソフトウェア含む)は、日本国内仕様です。

本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切責任を負いかねます。 また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、およびアフタ -サービスなどを行っておりません。あらかじめ、ご了承ください。



電波障害について

他の電子機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことが あります。特に近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ること があります。その場合は次のようにしてください。

- ●テレビやラジオなどからできるだけ離す。
- ■コンセントを別にする。
- ●テレビやラジオのアンテナの向きを変える。



ディスプレイの角度および高さ調整時に、指をはさま ないように気をつけてください。

手をはさまない けがの原因となることがあります。

お取り扱い

画面の焼き付きを防ぐために

同し画面を長時間表示させていると画面の焼き付きを起こすことがあります。焼き付きを防ぐために 次のことを行ってください。

- ●バソコンやディスプレイを使用しないときは電源を切ってください。
- ●なるべく、省電力機能またはスクリーンセーバー機能をご使用ください。

ディスプレイの設置場所

- ●風通しの良い所へ設置してください。内部の温度上昇を防ぐため、通気孔をふさがないでください。
- ●高温にならない場所へ設置してください。
- 直射日光のあたる場所、ストープのような熱器具の近くに置くと、故障の原因になります。 ●屋内に設置してください。屋外で使用できる構造にはなっていないので、故障の原因になります。
- 腐食性ガスの発生しない場所、振動のない場所に設置してください。 油煙や腐食性ガスの発生場所、振動が継続する場所に置くと、故障の原因になります。

お手入れのために

- ●表示面が汚れた場合は、脱脂綿か柔らかいきれいな布で軽く拭き取ってください。
- ●表示面以外の汚れは、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませて軽く絞ってから、軽く拭いてくだ さい。ペンジンやシンナーなどの溶剤は避けてください。 ●表示面に水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などがついた場合はすぐに脱脂綿や柔
- らかい布などで拭き取ってください。放置しておくと表示面が変色したり、シミの原因になります。 また、水分が内部へ侵入すると故障の原因になります。

バックライトについて

本製品に使用しているバックライトには寿命があります。(オンラインマニュアル【ハードウェア仕様】参照)画 面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい専用のバックライトユニットへの交換が必要です。 ※ご自分での交換は絶対にしないでください。交換等につきましては、弊社サポートセンターへお問い合わせください。 ※バネルおよびパックライトは1年間保証となります。

- ●液晶パネルは非常に高値です。有料による液晶パネル交換は高額になることをあらかじめご了承ください。●オンラインマニュアル (ハードウェア仕様) 内のパックライトの寿命は目安です。ご利用条件により異なることもございますので、あらかじめご了承ください。

その他

- ●ご使用にならないときは、ほこりが入らないようカバーなどをかけてください。
- ●表示部の周囲を押さえたり、その部分に過度の負担がかかる状態で持ち運んだりしないでください。 ディスプレイ部が破損するおそれがあります。
- ディスプレイ部の表面は傷つきやすいので、工具や鉛筆、ボールベンなどの固いもので押したり、叩 いたり、こすったりしないでください。
- ●表示面上に<u>滅点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。</u>これは、液晶 パネル自体が99.99%以上の有効画素と0.01%の画素欠けや輝点をもつことによるものです。<u>故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。</u>

 ◆本製品の取り付けや取り外しのときは、必ず、パソコン本体および周辺機器の電源を切ってから行ってください。
- ●本製品の修理は弊社修理センターにご依頼ください。送付先については取扱説明書(別紙)【修理に ついて】を参照してください。

商標について

- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
 Microsoft, Windowsは、米国 Microsoft Corporationの登録商標です。
 Apple, Macintosh, Power Macintosh, Power Book, iMac., iBook,
 その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 iBook, Power Mac, Mac Mac OS, Mac OSロゴおよびその標章は、米国Apple Computer,Inc.の登録商標です。
- 呼び方 意味 soft Windows XP Professional Operating Systemおよび soft Windows XP Home Edition Operating Systemの総称 Windows XP Microsoft Windows 2000 Professiona Microsoft® Windows® Millennium Edition Windows Me Operating System Microsoft Windows® 98 Operating SystemおよびMicrosoft® Windows® 98 Second Edition Operating Systemの総称 Windows 98 Windows Me /98 Windows Me、Windows 98の総称 Windows XP、Windows 2000、Windows Me/98の総称

デジタルライフの夢を拡げる 株式アー イ・オ 夕機器





2005.5.6